

UNALAN MESSAGES 750

KULLANIM KILAVUZU

KAYIT GİRİŞİ

EDIT butonuna basınız.

Ekрана son yazılan mesaj çıkar. Yazının tümünü silmek için DOWN butonuna basınız. Harfleri tek tek silmek için ERASE butonuna basınız.

Yazmak istediğiniz yazıyı, cep telefonuna mesaj yazar gibi yazınız.

Mesajı görmek için 1 defa PLAY butonuna basınız.

Mesajı kaydetmek için önce STORE butonuna, sonra M0 ile M9, ya da BANNER butonuna basınız.

MESAJIN GÖRÜNTÜLENMESİ

Görüntülenmesini istediğiniz hafızanın numarasına basınız. (BANNER ve M0-M9 arası)

Mesajın ekranda devamlı geçmesi için, mesaj ekrandayken ONLY butonuna basınız.

MESAJLARIN SIRAYLA GÖRÜNTÜLENMESİ

önce SETUP sonra ERASE butonuna basınız.

yazmak istediğiniz mesaj sırasına göre M0 ile M9 arasındaki mesajlara ve BANNER butonuna basınız.

Yanlış hafızaya basmanız durumunda ERASE butonuna basınız.

Yazının ekrandan bir defa geçmesi için 1 defa, devamlı geçmesi için 2 defa PLAY butonuna basınız.

Mesajın, cihaz açıldıktan sonra da görüntülenmesini istiyorsanız önce SETUP sonra STORE butonuna basınız.

HIZ AYARI

Hızı arttırmak için önce SPEED butonuna sonra UP butonuna basınız.

Hızı azaltmak için önce SPEED butonuna sonra DOWN butonuna basınız.

PARLAKLIK AYARI

Parlaklığı arttırmak için önce LIGHT butonuna sonra UP butonuna basınız.

Hızı azaltmak için önce LIGHT butonuna sonra UP butonuna basınız.

UZAKTAN KUMANDANIN DİĞER BUTONLARI

EDIT	Yazı girişi
SPACE	Harfler arasında boşluk bırakır.
SHIFT	Büyük- küçük harfler arasında geçiş yapar.
ERASE	Son yazılan harfi siler.
MIRROR	Mesajın aynadaki yansımalarını gösterir.
CANCEL	Cihazı kapatır.

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

10 mesaj kaydı yapılabilir.

Her mesaja en fazla 80 harf kaydedilebilir. (toplam 470 harfi geçemez)

Uzaktan kumanda sensörü cihazın arka tarafındadır. Sensörün yanındaki LED kırpışarak cihazın ve kumandanın çalışması hakkında bilgi verir.